2010-2-PAK-RMSDK

Aktivierung des SDK über das Ehternet-Port

Übersicht:

Der PAK-Dongle dient zur Freischaltung des SDK (Service Devlopment Kit) über den Ethnernet-Port OnBoard der 2X-Brandmeldezentrale.
Nach der Aktivierung ist der PAK-Dongle leer und nicht mehr erforderlich.

ab BMZ Firmware Version 3.1



2010-2-PAK-RMSDK

Aktivierung des SDK über das Ehternet-Port

Technische Spezifikationen

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.