2010-2-PAK-RMBN

Freischaltung des BACNET

Übersicht:

Der PAK-Dongle dient zur Freischaltung des des BACnet (Building Automation and Control Networks) Übertragungsprotokolls über den Ethernet-Port OnBoard der 2X-Brandmeldezentrale.

Nach der Aktivierung ist der PAK-Dongle leer und nicht mehr erforderlich.

ab BMZ Firmware Version 3.1



Einzelheiten

- Gemeinsame Datennutzung
- Alarm- und Ereignisverarbeitung
- Verarbeitung von Wertänderungen
- Geräte- und Netzwerk-Management

2010-2-PAK-RMBN
Freischaltung des BACNET

Technische Spezifikationen

Physical

Form factor	Autonome
Mounting type	Im Schrank

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.